

Airレジ連携サービスにおける動作端末対応表

Airレジ、Airペイを合わせて利用する場合は、下記端末をご確認ください。

iPad

端末名	モデル	△AirREGI	△AirPAY
iPad Air	A1474, A1475, A1476	○	○
iPad Air2	A1566, A1567	○	○
iPad Air (第3世代)	A2152, A2123, A2153	○	○
iPad (第4世代)	A1458, A1459, A1460	×	○
iPad (第5世代)	A1822, A1823	○	○
iPad (第6世代)	A1893, A1954	○	○
iPad mini2	A1489, A1490, A1491	○	○
iPad mini3	A1599, A1600	○	○
iPad mini4	A1538, A1550	○	○
iPad mini (第5世代)	A2133, A2124, A2126	○	○
iPad Pro 第1世代 (12.9インチ)	A1584, A1652	○	○
iPad Pro 第1世代 (9.7インチ)	A1673, A1674 または A1675	○	○
iPad Pro 第2世代 (12.9インチ)	A1670, A1671	○	○
iPad Pro 第2世代 (10.5インチ)	A1701, A1709	○	○
iPad Pro 第3世代 (12.9インチ)	A1876, A2014, A1895	○	○
iPad Pro 第3世代 (11インチ)	A1980, A2013, A1934	○	○

iPhone

端末名	モデル	△AirREGI	△AirPAY
iPhone 5	A1428, A1429, A1442	×	○
iPhone5c	A1456, A1507, A1516 A1529, A1532	×	○
iPhone5s	A1453, A1457, A1518 A1528, A1530, A1533	○	○
iPhoneSE	A1662, A1723, A1724	○	○
iPhone6	A1549, A1586, A1589	○	○
iPhone6 Plus	A1522, A1524, A1593	○	○
iPhone 6s	A1633, A1688, A1700	○	○
iPhone 6s Plus	A1634, A1687, A1699	○	○
iPhone 7	A1660, A1778, A1779	○	○
iPhone 7 Plus	A1661, A1784, A1785	○	○
iPhone 8	A1863, A1905, A1906	○	○
iPhone 8 Plus	A1864, A1897, A1898	○	○
iPhone X	A1865, A1901, A1902	○	○
iPhone XS	A1920, A2097, A2098	○	○
iPhone XS Max	A1921, A2101, A2102	○	○
iPhone XR	A1984, A2105, A2106	○	○